

Groupes 0 à 20 = Plan type WISYCOM		Groupe 21 Canal UHF 27 libre 1	Groupe 22 Canal UHF 29 libre 2	Groupe 23 Canal UHF 31 ENG + Radio	Groupe 24 Canal UHF 33 studios	Groupe 25 Canal UHF 30 Ancien groupe 23	Groupe 26 et plus Fréquences non verrouillées
	Pas d'utilité de Prime abord	accès pour tous toute la Belgique	accès pour tous toute la Belgique	Réservé à la RTBF Toute la Belgique	Réservé à la RTBF Partie francophone Sauf Hainaut	Sert uniquement pour la transition Interdit après	Usage à l'étranger Selon la situation sur place
CH 0		518.400	534.400	550.175	566.200	545.575	566.000
CH 1		518.775	534.800	550.575	566.600	545.575	566.000
CH 2		519.350	535.350	551.050	567.075	546.150	566.000
CH 3		520.025	536.050	551.450	567.475	547.300	566.000
CH 4		521.075	537.075	552.000	568.100	549.350	566.000
CH 5		521.850	537.850	552.400	568.525	545.575	566.000
CH 6		523.150	538.175	552.875	569.050	542.075	566.000
CH 7		524.025	540.025	553.275	569.900	542.425	566.000
CH 8		525125	541.125	553.900	570.375	543.200	566.000
CH 9		566.000	541.600	554.375	571.100	544.550	566.000
CH 10		566.000	566.000	554.775	571.600	545.075	566.000
CH 11		566.000	566.000	555.250	572.000	546.750	566.000
CH 12		566.000	566.000	556.050	572.475	547.975	566.000
CH 13		566.000	566.000	556.450	573.025	548.600	566.000
CH 14		566.000	566.000	556.925	573.500	542.800	566.000
CH 15		566.000	566.000	557.475	566.000	543.625	566.000
CH 16		566.000	566.000	566.000	566.000	544.075	566.000